

CUTEK® WOOD REVIVER

POUR RESTAURATION PROFESSIONNELLE DU BOIS



BÉNÉFICE

- **Restaure le bois avec puissance – Redonne au bois altéré par les intempéries, grisonnant/argenté son apparence d'origine.**
- **Enlève les taches tenaces** – Ex. : taches de fer, traces d'eau, tanins, résines, moisissure et champignons.
- **Prépare le bois neuf à l'enduisage** – Enlève le glacis d'usinage invisible courant du bois nouvellement scié ou ouvré.

UTILISATIONS

CUTEK® Wood Reviver (auparavant CUTEK® Proclean) est un agent de nettoyage puissant du bois qui redonne son apparence d'origine au bois taché, altéré par les intempéries et grisonnant.

CUTEK® Wood Reviver est efficace pour enlever les taches tenaces causées par les tanins, l'eau, le fer, les résines, la moisissure et les champignons. Il enlève également le glacis d'usinage invisible courant pour préparer à l'enduisage le bois nouvellement scié ou ouvré.

CUTEK® Wood Reviver est un raviveur et un nettoyant à une seule étape pour de nombreux types de taches, qui nettoie et restaure le bois et lui redonne son éclat à l'état neuf, prêt à l'enduisage avec CUTEK® Extreme. Il peut être employé dilué ou non dilué selon le degré de tachage et/ou d'altération aux intempéries.

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS TYPES ET DONNÉES CONCERNANT L'APPLICATION

CLASSIFICATION	Agent de restauration du bois, raviveur et détachant
COMPOSANTS	Un (1)
POINT D'ÉCLAIR	S.O.
pH	1,5 tel que fourni
SOLVANT	Peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 20 % vol./vol.
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	3,78 L (1 gal US)

GUIDE DE COUVERTURE

Le taux d'épandage est d'environ 5-8.5 m²/L or 200-350 Pi²/US gal.

IMPORTANT : Ces données représentent les moyennes types pour des essences courantes pour terrasses et parements; elles doivent servir à des fins d'orientation seulement.



GUIDE POUR LA PRÉPARATION ET LA PROTECTION

Les présentes indications sont censées être utilisées comme des lignes directrices seulement et non comme un devis technique. Communiquez avec CUTEK® pour discuter des exigences associées à votre projet spécifique

ÉTAT DU BOIS/ EFFET RECHERCHÉ	SITUATION	PRÉPARATION	PROTECTION	AJOUTER CUTEK® (O/N)
Bois NEUF Conserver l'apparence fraîchement huilée du bois, ou en altérer la couleur.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si la surface est tachée par des tanins/de l'eau/du fer, ou pour enlever le glacis d'usinage. Autrement, nettoyer avec CUTEK® Quickclean.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	O
BOIS NEUF Stabiliser et laisser s'éclaircir/griser naturellement.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si la surface est tachée par des tanins/de l'eau/du fer, ou pour enlever le glacis d'usinage. Autrement, nettoyer avec CUTEK® Quickclean.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	N
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été enduit de CUTEK® Extreme Conserver l'apparence fraîchement huilée du bois, ou en altérer la couleur.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si l'entretien a été négligé et le bois est grisâtre ou profondément taché, ou s'il présente une accumulation excessive de CUTEK® Colourtone. Autrement, nettoyer avec CUTEK® Quickclean.	Appliquer une (1) couche de CUTEK® Extreme	O
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été enduit de CUTEK® Extreme Stabiliser et laisser s'éclaircir/griser naturellement.	Extérieure	Préparer pour l'entretien en nettoyant avec CUTEK® Quickclean. Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si l'entretien a été négligé et le bois est profondément taché, ou si vous souhaitez raviver la couleur d'origine.	Appliquer une (1) couche de CUTEK® Extreme	N
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été recouvert d'un enduit filmogène Conserver l'apparence fraîchement huilée du bois, ou en altérer la couleur.	Extérieure	Enlever le vieil enduit à l'aide du décapant CUTEK® Wood Stripper, puis nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	O
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été recouvert d'un enduit filmogène Stabiliser et laisser s'éclaircir/griser naturellement.	Extérieure	Enlever le vieil enduit à l'aide du décapant CUTEK® Wood Stripper, puis nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	N
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été décapé Conserver l'apparence fraîchement huilée du bois, ou en altérer la couleur.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver afin de restaurer la couleur d'origine et d'enlever les taches.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	O
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été décapé Stabiliser et laisser s'éclaircir/griser naturellement.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si la surface est tachée par des tanins/de l'eau/du fer, sinon, nettoyer avec CUTEK® Quickclean.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	N



MODE D'EMPLOI

APPLICATION

MISES EN GARDE AU SUJET DE L'APPLICATION

Avant de commencer : Notez les dangers et les mises en garde sur le site Web de CUTEK® et l'étiquette du contenant, et veillez à utiliser l'équipement de sécurité approprié tel que détaillé dans la fiche signalétique (FS) du produit.

Lorsque vous utilisez CUTEK® Wood Reviver, toutes les surfaces et la végétation adjacentes doivent être adéquatement protégées. Il est également important de garder à l'esprit le potentiel de dérive due au vent dans les aires où il y a circulation automobile ou piétonnière lors du rinçage. Rincer à grande eau équipement, végétation, allées, béton, asphalte et autres surfaces adjacentes avant et après le contact avec le produit.

La liste complète des mises en garde au sujet de l'application est disponible sur notre site Web, à l'adresse www.cutekstain.com, ou auprès du service à la clientèle, en composant le numéro 1-844-442-8835,

NE PAS AVALER LE PRODUIT.

CUTEK® Wood Reviver rendra les surfaces glissantes, NE PAS marcher sur la surface avant qu'elle ne soit sèche.

PROCESSUS D'APPLICATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Mouillez le bois préalablement à l'application de CUTEK® Wood Reviver. Appliquez CUTEK® Wood Reviver généreusement sur le bois mouillé à l'aide d'un rouleau, d'un balai ou d'un pulvérisateur de jardin à basse pression. Laissez CUTEK® Wood Reviver travailler en le laissant reposer sur la surface pendant 1 à 24 heures selon le degré de tachage ou de décoloration. Il pourrait être nécessaire de récurer les taches tenaces modérément à l'aide d'une brosse à soies rigides.

Une fois que CUTEK® Wood Reviver a nettoyé le bois, celui-ci doit être rincé à fond. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez une laveuse à pression réglée à environ 50 bars (750 lb/ps²) avec un jet en éventail.

LE RINÇAGE AU TUYAU D'ARROSAGE N'EST PAS SUFFISANT!

FAITES ATTENTION de ne pas récurer le bois au point de faire ressortir ses fibres. Ajustez votre processus de nettoyage en réduisant la pression ou votre distance de travail par rapport au bois.

N'utilisez JAMAIS de turbojet sur le bois.

Rincez à partir du point le plus haut, puis continuez méthodiquement vers le bas en effectuant de longues passes uniformes dans le sens du grain, jusqu'à ce que le moussage soit minime ou nul. Plus CUTEK® Wood Reviver est laissé longtemps sur le bois, plus le temps de rinçage requis sera long.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

CUTEK® Wood Reviver est un agent de nettoyage du bois puissant qui ramène le bois taché, usé par les intempéries et grisonnant à son apparence d'origine.

Il est important pour l'utilisateur de déterminer si CUTEK® Wood Reviver est adéquat pour l'usage qu'il entend en faire. CUTEK® Wood Reviver peut être utilisé dilué ou non dilué. La dilution peut varier en fonction de l'état lisse de votre bois, de la densité de l'essence et du degré de tachage et/ou d'altération due aux intempéries.

Testez TOUJOURS le produit sur une petite zone d'essai, avant d'appliquer le produit à toute surface étendue. Étant donné que les essences et l'état du bois peuvent varier considérablement, un tel essai vous permettra d'estimer avec précision, le temps de travail ainsi que la quantité de CUTEK® Wood Reviver que demandera votre projet. Cela vous permettra également de parfaire votre technique de nettoyage.

REMARQUE : CUTEK® Wood Reviver ne décapera pas votre bois de peintures et d'enduits pour le bois. Pour débarrasser le bois d'enduits pour le bois et de peintures comme les peintures au latex, teintures, vernis, huiles de lin, acryliques et autres enduits filmogènes, utilisez le décaper CUTEK® Wood Stripper.



ENTREPOSAGE ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ	Lire la fiche signalétique (FS) et toutes les mises en garde qui apparaissent sur les étiquettes des contenants.
ENTREPOSAGE	Ce produit N'est PAS classifié comme une matière dangereuse aux fins de transport ou d'entreposage au Canada. Entreposer dans un lieu bien ventilé, pourvu d'une digue de rétention, couvert et à distance de toute source de chaleur. Garder les contenants fermés en tout temps.
MANUTENTION	Comme avec tout produit chimique, éviter toute ingestion, inhalation ou mise en contact du produit avec les yeux et la peau en observant de bonnes pratiques professionnelles. Un dispositif de protection des yeux approuvé selon la norme CAN/CSA Z94,3-15 ainsi que des gants en caoutchouc imperméables devraient être portés aux endroits où il y a risque d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau. Toujours se laver les mains avant de fumer, de manger, de boire ou d'utiliser les toilettes.
UTILISATION	N'utiliser qu'avec une bonne ventilation, et éviter d'inhaler les embruns et vapeurs de pulvérisation. S'il y a risque d'inhalation d'embruns de pulvérisation, porter un respirateur combiné contre les vapeurs organiques/matières particulaires.
INFLAMMABILITÉ	Ce produit n'est pas inflammable. La combustion est susceptible d'émettre des vapeurs toxiques.

DÉTENTEUR DE LICENCE CANADIEN

Deck Source Inc.
22 Winstar Rd
Oro-Medonte, ON, L0L 2L0
Contact: 1-844-442-8835

Les données qui sont présentées dans ce document ainsi que l'ensemble des conseils, des recommandations, des renseignements, de l'assistance ou du service que fournit CUTEK® en lien avec les marchandises qu'elle fabrique ou avec leur utilisation et leur application sont communiqués de bonne foi et, de l'avis de CUTEK®, sont à la fois adéquats et fiables. Cependant, aucun conseil, recommandation, information, assistance ni service fourni par CUTEK® n'exonère l'utilisateur de vérifier attentivement toutes les fournitures immédiatement sur réception. Nous nous réservons le droit de modifier les constantes des produits à la lumière des progrès de la technique et des nouveaux développements. Les recommandations qui sont formulées dans le présent document devraient être vérifiées au moyen d'essais préalables en raison des conditions en cours de traitement sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle, tout particulièrement dans les cas où les matières premières d'autres entreprises se trouvent également utilisées. L'information que nous fournissons n'exonère pas l'utilisateur de déterminer lui-même l'adéquation du produit à l'usage qu'il entend en faire. Les recommandations aux fins de l'utilisation ne constituent pas une garantie, ni explicite ni implicite, quant à l'adaptation ou à l'adéquation du produit à toute fin particulière.